

Cadres photos numériques DPF SERIE (DPF 7901,7911,7321,7331,9321,9331,10331)

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE D'USO
HANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCÕES



MODE D'EMPLOI CADRES PHOTO NUMERIQUES

TELEFUNKEN STYLE SERIE (DPF 7901, DPF 7331, DPF 9321, DPF 10331)

l.	Découvrez et installez votre cadre	2
1.	Contenu de la boîte	2
2.	Schémas	2
3.	Installation	3
II.	Utilisez votre cadre	3
1.	Sélection de la langue	3
2.	Lecture d'une carte mémoire ou d'une clé USB	3
3.	Copie de photos vers la mémoire interne	4
4.	Suppression de photos	5
III. s	Sélection du type de fichiers à lire	6
1.	Les photos	6
2.	Les vidéos (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)	6
3.	La musique (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)	7
IV.	Les réglages	7
1.	Configuration Photo	8
2.	Configuration Calendrier	10
3.	Réglages vidéo (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)	12
4.	Réglages musique (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)	13
5.	Configuration système	14
V.	Connexion à un ordinateur	.16
VI.	Instructions de sécurité	.17
VII.	Garantie	.18
VIII.		.20


I. Découvrez et installez votre cadre

Vous venez d'acheter un cadre photo numérique TELEFUNKEN « STYLE Série » et nous vous en remercions. Avant d'utiliser votre appareil, veuillez consulter le présent mode d'emploi et le conserver afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. Contenu de la boîte

- 1 Cadre photo numérique
- 1 Adaptateur secteur
- 1 Télécommande
- 1 Chiffonette

2. Schémas





3. Installation

- Sortez votre cadre et ses accessoires de leur emballage
- Otez le film plastique de protection sur la façade du cadre
- Tirez sur la languette plastique destinée à protéger les contacts de la télécommande
- Posez le cadre à l'endroit souhaité en tirant vers vous le pied ajustable (voir schéma ci-dessus)
- Connectez le cordon secteur au cadre à l'emplacement prévu à cet effet.
- Branchez votre cadre sur une prise de courant. Votre cadre se met en route automatiquement.

II. Utilisez votre cadre

1. Sélection de la langue

Lors de la première utilisation, le cadre affiche tout d'abord un écran permettant de choisir la langue d'utilisation du cadre.

- Sélectionnez votre langue à l'aide des touches fléchées de la télécommande puis appuyez sur « **ENTER** ».

Une fois votre langue sélectionnée, votre cadre commencera à lire les photos contenues dans la mémoire interne.



2. Lecture d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Si votre cadre est éteint :

- Insérez votre carte ou votre clé USB à l'emplacement prévu à cet effet.
- Mettez votre cadre sous tension : Le diaporama lit automatiquement le contenu de votre carte mémoire ou de votre clé USB.

Si votre cadre est allumé:

- Appuyez sur la touche « Exit» de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des modes.
- A l'aide des touches « Haut/Bas » de votre télécommande, sélectionnez la carte ou la clé que vous souhaitez lire. (icône du haut pour mémoire interne, ou icône carte mémoire ou USB pour une clé)
- Appuyez sur la touche « Enter » de votre télécommande pour valider votre choix, puis sur la touche « Slide Show » pour lancer le diaporama.



Si votre support (carte, clé ou mémoire interne) contient de la musique et que vous désirez un diaporama musical, appuyez sur la touche « Enter » de la télécommande pendant la lecture du diaporama. L'écran affichera alors « Musique auto ».

3. Copie de photos vers la mémoire interne

Il existe deux méthodes pour copier des images de votre carte mémoire vers la mémoire interne du cadre.

- Copier vos photos à partir du gestionnaire de fichiers

Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez copier les fichiers que un par un et n'aurez pas la possibilité de les redimensionner à la résolution du cadre.

1. Appuyez sur la touche « **Exit** » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des modes.

- 2. A l'aide des touches « **Droite/Gauche** » de la télécommande, sélectionnez l'icône « **Fichiers** » et appuyez sur « **Enter** ».
- 3. Sélectionnez la photo (ou le fichier musical ou vidéo pour les versions 7911, 7331, 9331, 10331) à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande et appuyez sur la touche « Copy/Del ». L'écran affiche « Copier fichier ?-Oui/Non ». Choisissez l'option souhaitée et appuyer sur « Enter ». Votre fichier est copié.



- Copier vos photos à partir du mode vignettes

Avec cette méthode, vous pouvez copier une sélection de photos en ayant la possibilité de les redimensionner à la définition du cadre afin d'optimiser la capacité de la mémoire interne.

- 1. Appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des modes.
- 2. Sélectionnez le support amovible sur lequel se trouvent les photos à copier (carte mémoire ou clé USB), à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande. Appuyez sur « **Enter** ».
- 3. A l'aide des touches « **droite gauche** », sélectionnez le mode photo et appuyez sur « **Enter** ». Le diaporama se lance.
- 4. Appuyez sur la touche « **Exit** » de la télécommande pour accéder aux vignettes.
- Appuyez sur la touche « Copy/Del ». L'écran affiche « Copier fichiers ? » (Sélection ou tout) Sélectionnez l'option choisie et appuyez sur « Enter ».
- 6. Les vignettes s'affichent de nouveau avec dans le coin supérieur droit de chacune d'entre elles un petit carré blanc. Sélectionnez les photos à copier à l'aide des touches « Droite/Gauche-Haut/Bas » de la télécommande en appuyant sur « Enter » à chaque photo sélectionnée. Le petit carré blanc est alors coché pour chaque







image sélectionnée. (Si vous avez choisi « tout copier », toutes les vignettes sont cochées

- Appuyez sur la touche « Copy/Del ». Sélectionnez ensuite le répertoire dans lequel vous souhaitez copier vos images puis appuyez sur « Enter ».
- 8. L'écran affiche une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez redimensionner vos images (Pour redimensionner automatiquement toutes vos photos sans passer par cet écran voir p.8).
- 9. Sélectionnez l'option choisie à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande et confirmez en sélectionnant « Confirmer ». Appuyez sur « Enter ». Vos photos sont maintenant copiées dans la mémoire interne et dimensionnées à la définition du cadre.





4. Suppression de photos

Vous pouvez supprimer des photos qui se trouvent dans la mémoire interne de votre cadre.

- Supprimez vos photos à partir du gestionnaire de fichiers

Si vous utilisez cette méthode, vous ne pourrez supprimer les fichiers que un par un.

- Appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des modes.
- 2. A l'aide des touches « **Droite/Gauche** » de la télécommande, sélectionnez l'icône « **Fichiers** » et appuyez sur « **Enter** ».
- 3. Sélectionnez la photo (ou le fichier musical ou vidéo pour les versions 7331, 10331) à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande et appuyez sur la touche « Copy/Del ». L'écran affiche « Supprimer fichier ?- Oui/Non ». Choisissez

l'option souhaitée et appuyer sur « Enter ». Votre fichier est supprimé.



- Supprimer vos photos à partir du mode vignettes

Avec cette méthode, vous pouvez supprimer une sélection ou toutes les photos de la mémoire interne.

- 1. Appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de choix des modes.
- 2. Sélectionnez la mémoire interne à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande. Appuyez sur « **Enter** ».
- 3. A l'aide des touches « **Droite/Gauche** », sélectionnez le mode photo et appuyez sur « **Enter** ». Le diaporama se lance.

- 4. Appuyez sur la touche « **Exit** » de la télécommande pour accéder aux vignettes.
- Appuyez sur la touche « Copy/Del ». L'écran affiche « Supprimer ? » (Sélection ou tout) Sélectionnez l'option choisie et appuyez sur « Enter ».
- Photo
 Photo
 Soppred und selection
 To suppred u
- 6. Les vignettes s'affichent de nouveau avec dans le coin supérieur droit de chacune d'entre elles un petit carré blanc. Sélectionnez les photos à copier à l'aide des touches « **Droite/Gauche-Haut/Bas** » de la télécommande en appuyant sur « **Enter** » à chaque photo sélectionnée. Le petit carré blanc est alors coché pour chaque image sélectionnée. (Si vous avez choisi l'option « tout supprimer », les vignettes sont toutes cochées)
- 7. Appuyez sur la touche « Copy/Del » puis appuyez sur « Enter ».
- 8. L'écran affiche « Supprimer ? ».
- 9. Sélectionnez l'option choisie à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande. Appuyez sur « **Enter** ». Vos photos sont maintenant supprimées de la mémoire interne



III. Sélection du type de fichiers à lire

1. Les photos

- Appuyez deux fois sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Photo ».
- Appuyez sur la touche « Enter » : la lecture commence.




2. Les vidéos (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

- Appuyez deux fois sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Vidéo ».
- Appuyez sur la touche « Enter » : la lecture commence
- Appuyez une fois sur la flèche « **Droite** » pour effectuer une avance rapide puis une seconde fois pour revenir au mode lecture
- Appuyez une sur la touche « **Gauche** » pour effectuer un retour rapide puis une seconde fois pour revenir au mode lecture
- Appuyez sur la touche « **Enter** » pour mettre la lecture en pause, et une seconde fois pour reprendre la lecture.
- Appuyez sur les touches « Vol + » ou « Vol » pour ajuster le niveau sonore



- 3. La musique (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)
- Appuyez deux fois sur la touche « Exit » pour afficher l'écran principal.
- A l'aide des flèches « Gauche/Droite » de la télécommande, sélectionnez l'icône « Musique ».
- Appuyez sur la touche « Enter » : la lecture commence.
- Appuyez sur la touche « **Enter** » pour mettre la lecture en pause, et une seconde fois pour la reprendre.



- Vous pouvez modifier les différents effets musicaux (voir p.12), en appuyant sur la touche
 « Rotate » de la télécommande.
- Vous pouvez également modifier les différents modes de lecture (voir p.11) en appuyant sur la touche « Zoom » de votre télécommande.

NOR: Lire une fois

☐: Répéter une fois ☐: Lecture en boucle

. Lecture aléatoire

IV. Les réglages

Lorsque vous êtes sur l'écran principal, Sélectionnez l'icône « **Regl.** » à l'aide des touches « **Droite/Gauche** » et « **Haut/Bas** » de votre télécommande pour accéder aux différents réglages de votre cadre.

Si vous le souhaitez vous avez accès également au menu de réglages en appuyant simplement sur la touche « **Setup** » de votre télécommande.

Lorsque vous êtes dans les menus de réglage, les touches



TELEFUNKEN

- « Haut/Bas » de la télécommande vous permettent de sélectionner le paramètre à régler, et les touches
- « Droite/Gauche » vous permettent de choisir le réglage adéquat pour le paramètre sélectionné.



1. Configuration Photo

Sélectionnez cette ligne à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande pour accéder à ce

Réglages Photos

menu, puis appuyez sur « Enter ». L'écran ci contre s'affiche : Vous aller pouvoir régler avec les touches fléchées de la télécommande :

- Le mode d'affichage

Sélectionnez la ligne « Mode d'affichage » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** »

- . Diaporama : les images défilent les unes après les autres.
- . Vignettes : les images s'affichent sous forme de vignettes. (A noter, lorsque votre cadre est dans ce mode, vous pouvez accéder au diaporama ou à l'affichage unique par une simple pression sur la touche « **Enter** ».)
- . Unique: Une seule photo s'affiche.

- Le rapport d'affichage

Sélectionnez la ligne « Rapport d'affichage » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** ».

- . Adapter à l'écran : la photo reste dans son format d'origine (Une photo 4/3 dans un cadre 16/9 aura 2 bandes noires sur les cotés)
- . Recadrer pour plein écran : la photo est recadrée au centre pour occuper toute la surface de l'écran.
- . Plein écran : la photo est déformée pour occuper la surface de l'écran

- La durée du diaporama

Sélectionnez la ligne « Durée affichage » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** ».

- . 5 s
- . 15 s
- .30 s
- . 60 s
- . 5 mn
- . 15 mn

- La lecture en boucle du diaporama

Sélectionnez la ligne « Répéter diaporama » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Une fois : le diaporama n'est lu qu'une fois
- . Répéter : le diaporama est lu en boucle

- Les effets de transition

Sélectionnez la ligne « Effets de transition » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » parmi les effets suivants :

. Aléatoire, serpent, Partition, Effacer, Stores, Lignes aléatoires, Grille, Croiser, Spirale, Fermer.

- L'affichage multiple

Ce mode vous permet d'afficher plusieurs images simultanément (2, 3, ou 4 images en fonction de leur orientation).

Sélectionnez la ligne « Affichage multiple » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Arrêt
- . Marche

- L'horloge

L'activation de cette fonction permet l'affichage de l'heure dans le coin supérieur gauche de votre cadre pendant la lecture du diaporama.

Sélectionnez la ligne « Horloge » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Arrêt
- . Marche

- Le redimensionnement des images

Cette option vous permet de redimensionner vos images à la résolution du cadre (480 x 234 pour DPF 7901, DPF 7911 et 800 x 600 pour DPF 7321, DPF 7331, DPF 9321, DPF 9331 et DPDF 10331). Le redimensionnement optimise l'espace de la mémoire interne de façon à pouvoir stocker plus de 10000 images dans la mémoire interne sans perte de qualité visuelle.

(Ex : une image de 5 Millions de pixels occupant un espace de 1,5 Mo n'occupera plus que 80 Ko environ, après redimensionnement.)

Sélectionnez la ligne « Redimensionnement » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Arrêt
- . Marche

Recadrage automatique

Si vos images n'ont pas un format homothétique au cadre photo, des bandes noires apparaitront en haut et en bas si vos images sont en 16/9 ou en 3/2 et que votre cadre est en 4/3, ou bien sur les côtés si vos images sont en 4/3 et que votre cadre est en 16/9.

Lors de la copie d'images vers votre cadre mémoire, si le redimensionnement est activé, vous pouvez activer la fonction de recadrage automatique qui vous permettra d'afficher vos images sans bandes noires et sans déformation.

Sélectionnez la ligne « Couper durant copie » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Arrêt
- . Marche

- Redimensionnement automatique

Par défaut, si le redimensionnement des images est activé, un écran vous demandant si vous souhaitez redimensionner vos images apparaît au moment de la copie. Le mode redimensionnement automatique permettra au cadre de redimensionner toutes vos images sans passer par cet écran de choix. Ainsi, toutes vos images seront redimensionnées sans intervention de votre part.

Sélectionnez la ligne « Indiquer procédé durant copie » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » :

- . Arrêt
- . Marche

2. Configuration Calendrier

Si vous désirez afficher le calendrier sur votre cadre, appuyez sur la touche « Exit » de votre télécommande autant de fois que nécessaire pour afficher l'écran de sélection des modes. Avec les touches « Droite/Gauche », sélectionnez l'icône correspondant au calendrier et appuyez sur « Enter ».



Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, sélectionnez la ligne à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande pour accéder à ce menu et appuyez sur «**Enter** ».

Vous pourrez alors régler à l'aide des touches fléchées de la télécommande :



- Le mode d'affichage du calendrier

Ce mode vous permet d'afficher :

- . Un calendrier mensuel
- . Un calendrier journalier
- . Une horloge







Dans les modes d'affichage calendrier, les images du diaporama défilent sur le côté du cadre. Dans le mode horloge, seule cette dernière et la date du jour s'affichent.

Sélectionnez la ligne « Mode affichage » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis choisissez avec les touches « **Droite/Gauche** » le mode choisi.

- La date

Sélectionnez la ligne « Date » à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande, puis :

- A l'aide des touches « Droite/Gauche » réglez le mois.
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner le jour
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler le jour
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner l'année
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler l'année

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur la touche « Haut » de la télécommande

- Le mode d'affichage de l'heure (24h ou 12h)

Sélectionnez la ligne « Mode horloge » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner le format 12h ou 24h.

- L'heure

Sélectionnez la ligne « Heure horloge » à l'aide des touches « Haut/Bas » de la télécommande, puis :

- A l'aide des touches « **Droite/Gauche** » réglez l'heure.
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner les minutes
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler les minutes

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur la touche « Haut » de la télécommande

- L'état de l'alarme

(uniquement sur DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

Ce réglage permet d'activer ou de désactiver l'alarme.

Sélectionnez la ligne « Etat de l'alarme » à l'aide des touches « **Haut/Bas »** de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche »** pour sélectionner « Marche » ou «Arrêt ».

- L'heure de l'alarme

(uniquement sur DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

Pour régler l'heure de l'alarme, sélectionnez la ligne « Heure horloge » à l'aide des touches

- « Haut/Bas » de la télécommande, puis :
- A l'aide des touches « Droite/Gauche » réglez l'heure.
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner les minutes
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler les minutes

Pour revenir au paramètre précédent, appuyez sur la touche « Haut » de la télécommande.

- La fréquence de l'alarme

(uniquement sur DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

Sélectionnez la ligne « Fréquence de l'alarme » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Une fois
- . Tous les jours
- . Du lundi au vendredi
- . Week-end

3. Réglages vidéo (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

Dans le menu de réglage, sélectionnez la ligne « **Réglages vidéo** » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de votre télécommande et appuyez sur «**Enter**». Vous pouvez choisir dans ce menu :

Le mode d'affichage

Sélectionnez la ligne « Mode affichage » à l'aide des touches « **Haut/Bas »** de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche »** pour sélectionner :



- . Taille d'origine : votre vidéo sera affichée dans son format d'origine
- . Plein écran : votre vidéo sera affichée en 4/3 pour les DPF 7331, 9321, 10331, ou en 16/9 pour les DPF 7901 et 7911

- Le mode de lecture

Sélectionnez la ligne « Mode lecture » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Une fois : votre vidéo ne sera jouée qu'une fois
- . Répéter : votre vidéo sera jouée en boucle

- La lecture automatique

L'activation de la lecture automatique vous permet de lire vos fichiers vidéo automatiquement, dès le choix du mode vidéo.

Sélectionnez la ligne « Lecture auto » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Marche
- . Arrêt

4. Réglages musique (uniquement DPF 7911, DPF 7331, DPF 9331, DPF 10331)

Lorsque vous êtes dans le menu de réglage, sélectionnez la ligne « **Réglages musique** » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de votre télécommande puis appuyez sur «**Enter**».

Vous pouvez paramétrer :

Le mode de lecture

Sélectionnez la ligne « Mode lecture » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Une fois : chaque morceau ne sera joué qu'une fois
- . Répéter une fois : chaque morceau sera joué 2 fois
- . Répéter : les morceaux seront joués en boucle
- . Aléatoire : les morceaux seront joués de façon aléatoire

Les effets musicaux

Votre cadre TELEFUNKEN dispose d'un égaliseur permettant d'adapter le son au type de musique écoutée.

Sélectionnez la ligne « Egaliseur » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Normal
- . Rock
- . Pop
- . Classique
- . Doux
- . Jazz

- L'affichage de l'égaliseur pendant la lecture

Lors de la lecture d'un fichier vidéo, vous avez la possibilité d'afficher l'égaliseur sur l'écran de votre cadre TELEFUNKEN.

Sélectionnez la ligne « Egaliseur » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Marche
- . Arrêt

- La lecture automatique

L'activation de la lecture automatique vous permet de lire vos fichiers audio automatiquement, dès le choix du mode audio.



Sélectionnez la ligne « Lecture auto » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Marche
- . Arrêt

5. Configuration système

Ce menu vous permet de régler les paramètres de fonctionnement de votre cadre.

- La langue

Vous pouvez modifier la langue de fonctionnement de votre cadre à tout moment dans ce menu.



Sélectionnez la ligne « Langue » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Français
- . Allemand
- . Italien
- . Néerlandais
- . Portugais
- . Espagnol
- . Anglais

La luminosité

Sélectionnez la ligne « Luminosité » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour régler la luminosité.

le contraste

Sélectionnez la ligne « Contraste » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour régler le contraste.

- La saturation des couleurs

Sélectionnez la ligne « Saturation » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour régler la saturation.

- La teinte

Sélectionnez la ligne « Teinte » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour régler la Teinte.

- La mise en route automatique programmée

Ce réglage vous permet d'activer ou désactiver la mise en route programmée de votre cadre TELEFUNKEN

Sélectionnez la ligne « Allumer » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Marche
- . Arrêt

- L'heure de la mise en route programmée

Sélectionnez la ligne « Heure d'allumage auto » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis

- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler l'heure
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner les minutes
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler les minutes

Appuyez sur la touche « Haut » pour revenir en arrière

L'arrêt automatique programmé

Ce réglage vous permet d'activer ou désactiver l'arrêt programmé de votre cadre TELEFUNKEN

Sélectionnez la ligne « Eteindre » à l'aide des touches « **Haut/Bas »** de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche »** pour sélectionner :

- . Marche
- . Arrêt

- L'heure de l'arrêt automatique programmé

Sélectionnez la ligne « Heure d'extinction auto » à l'aide des touches « **Haut/Bas »** de la télécommande, puis

- Appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour régler l'heure
- Appuyez sur la touche « Bas » pour sélectionner les minutes
- Appuyez sur les touches « Droite/Gauche » pour régler les minutes

Appuyez sur la touche « Haut » pour revenir en arrière

- La fréquence d'allumage et d'arrêt automatique

Sélectionnez la ligne « Eteindre » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur les touches « **Droite/Gauche** » pour sélectionner :

- . Une fois
- . Tous les jours

- . Du lundi au vendredi
- . Week-end

La réinitialisation de votre cadre

En cas d'erreur de manipulation, il peut être utile de réinitialiser le cadre avec ses réglages par défaut. Pour cela, sélectionnez la ligne « Réinitialiser » à l'aide des touches « **Haut/Bas** » de la télécommande, puis appuyez sur la touche « **Enter** »

NB : Après une réinitialisation, l'écran de sélection des langues s'affichera à la mise en route suivante, comme pour une première utilisation.

V. Connexion à un ordinateur


Il est possible de transférer des fichiers dans le cadre en reliant celui-ci à votre micro-ordinateur. Pour cela, reliez votre cadre à l'ordinateur via un câble USB (Prise mini USB côté cadre, et USB standard côté ordinateur) puis allumez votre cadre : l'écran du cadre affiche « Connexion PC... » Retour au fonctionnement normal après déconnexion

Sur votre ordinateur, la boîte de dialogue suivante s'affiche :



 Cliquez sur « ouvrir le dossier et afficher les fichiers » afin de visualiser le contenu de la mémoire interne.

L'écran suivant s'affiche :



Ouvrez le répertoire dans lequel sont stockés les fichiers que vous souhaitez transférer dans le cadre, et déposez les dans le dossier voulu par « copier/coller » ou « Glisser/déposer ».

Attention ! Les photos ainsi transférées ne seront pas redimensionnées.

- Débranchez le câble USB : votre cadre se remet en fonction automatiquement.

VI. Instructions de sécurité

Manipulez le cadre photo numérique avec précaution et évitez de toucher l'écran ; les traces de doigts sont difficiles à enlever.

Placez toujours le cadre photo numérique sur une surface plane et stable pour éviter qu'il ne tombe et ne soit endommagé.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique au soleil ou aux températures élevées car ceci peut endommager le cadre ou réduire sa durée d'utilisation. Ne le placez pas près de sources de chaleurs telles que les radiateurs, les chauffages d'appoints... Ne positionnez pas le cadre face aux rayons du soleil pour éviter les reflets.

Évitez d'exposer le cadre photo numérique à la pluie, l'eau ou l'humidité. Ne le placez pas dans un évier ou dans un bassin où il pourrait entrer en contact avec l'eau.

Ne placez jamais d'objets lourds ou coupants sur le cadre, l'écran ou l'alimentation du cadre.

Veillez à ne pas brancher le cadre photo numérique sur une prise ou un cordon à l'alimentation trop puissante. Ceci pourrait provoquer une surchauffe, un feu ou un choc électrique.

Veillez à l'emplacement du cordon d'alimentation ; celui-ci ne doit pas être piétiné ou en contact avec d'autres objets. Ne placez pas le cordon sous un tapis. Vérifiez régulièrement l'état du cordon pour éviter tout dommage. Si le cordon est endommagé, débranchez-le et remplacez-le.

Ventilation

Les emplacements pour cartes mémoires et les ouvertures permettent de ventiler le cadre. Pour assurer une utilisation optimale du cadre et pour empêcher toute surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou couvertes.

Gardez le cadre numérique à une distance suffisante du mur pour assurer sa ventilation.

Ne placez pas le cadre photo numérique sur un lit ou un canapé pour éviter toute surchauffe. **Attention!**

Ne retirez jamais le capot en plastique situé à l'arrière du cadre. Le cadre photo numérique comporte des circuits électriques et vous pouvez être blessé si vous les touchez.

Ne tentez pas de réparer votre cadre numérique seul.

VII. Garantie

La garantie ne couvre pas les dommages causés si vous (ou toute personne non habilitée) avez tenté de réparer le cadre.

Si le cadre émet de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, éteignez-le et débranchez-le immédiatement. Contactez votre magasin.

Si vous n'utilisez pas le cadre numérique pendant quelques temps, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

La garantie porte sur le cadre photo numérique et n'inclut pas les accessoires. Sont considérés comme accessoires :

Le bloc d'alimentation secteur,

La télécommande (selon modèle).

Toutefois, ces accessoires peuvent être commandés auprès de notre service technique :

(05-45-60-82-51 prix d'un appel local) ou par mail : assistance@sopeg.fr)

Période de garantie

Ce cadre numérique bénéficie d'une durée de garantie de 12 mois. La période de garantie débute à la date d'achat du cadre.

La garantie doit être prouvée par la présentation de la facture d'origine ou du reçu sur lesquels apparaissent la date et le modèle acheté.

Couverture

Un cadre numérique défectueux doit être retourné complet auprès de votre distributeur avec une note explicative.

Si ce cadre numérique présente une défectuosité pendant la période de garantie, le Service Après Vente agréé réparera tous les éléments défectueux ou tout défaut de fabrication. Le Service Après Vente décidera unilatéralement de la réparation ou du remplacement du cadre numérique en intégralité ou en partie.

La date d'achat initiale détermine la date de début de période de garantie

La période de garantie n'est pas prolongée en cas de réparation ou d'échange du cadre numérique par notre Service Après vente.

Exclusion

Les dommages ou défauts causés par une mauvaise utilisation ou manipulation du cadre numérique et par l'utilisation d'accessoires autres que ceux d'origine ou non recommandés par la présente notice ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des éléments extérieurs comme la foudre, l'eau ou le feu ou tout autre dommage causé pendant un transport.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le numéro de série du cadre numérique a été modifié, enlevé, effacé ou rendu illisible.

Aucune prise sous garantie ne pourra être réclamée si le cadre numérique a été réparé, altéré ou modifié par l'acquéreur ou tout autre réparateur non officiellement agréé et qualifié.

Le fabricant ne garantit pas les propriétés techniques décrites dans ce manuel. Le matériel et les accessoires décrits dans ce manuel sont sujets à modification sans préavis. Pour cette raison, le fabricant se réserve le droit de modifier les composants, les options, les caractéristiques et les documents s'y rattachant sans préavis.

Conformité au règlement en vigueur :

Ce cadre numérique est conforme aux normes CE en vigueur et compatible avec la norme RoHS.

Recyclage des équipements électriques et électroniques en fin de vie.

Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage vous le rappelle.

Certains matériaux composants ce produit peuvent être recyclés si vous le déposez auprès d'un centre de recyclage approprié. En réutilisant les pièces et matières premières des appareils usagés, vous apportez une contribution importante à la protection de l'environnement.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez vous adresser à votre mairie, au service de traitement des déchets usagés ou au magasin où vous acheté le produit.

VIII. Caractéristiques techniques

Caractéristiques	DPF 7901	DPF 7911	DPF 7321	DPF 7331	DPF 9321	DPF 9331	DPF 10331
Taille	7″	7″	7″	7″	8,4 ″	8,4 ″	10,4 ″
Définition	480 x 234	480 x 234	800 x 600				
Ratio image	16/9	16/9	4/3	4/3	4/3	4/3	4/3
Mémoire interne	128 Mo	128 Mo	2 Go				
Audio/vidéo	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI
Cartes compatibles	SD/MMC, MS, XD, Clés USB						
Redimensionnement auto	OUI						
Rotation auto	OUI						
Entrée alimentation	100-240	100-240 V	100-240 V	100-240	100-240 V	100-240 V	100-240 V
	V AC 50/60 Hz	AC 50/60 Hz	AC 50/60 Hz	V AC 50/60 Hz	AC 50/60 Hz	AC 50/60 Hz	AC 50/60 Hz
Sortie alimentation	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah	5V DC 2Ah
Dimensions	205 x 135 x 20 mm	205 x 135 x 20 mm	195 x 149 x 20 mm	195 x 149 x 20 mm	225 x 178 x 20 mm	225 x 178 x 20 mm	264 x 211 x 25 mm
Poids	362 g	362 g	424 g	424 g	520 g	520 g	520 g
Compatibilité	Windows						
système	XP, Vista,						
	Mac OS						
	9.0 et						
	suivants						